

PROCEDIMIENTO DE USO PARA DESBROZADORA

12 de diciembre de 2022

ENCENDIDO Y USO

1. Revisar el nivel de combustible en el tanque de la desbrozadora, en caso de necesitar se deberá llenar únicamente del recipiente autorizado



2. Presionar el bulbo 5 veces consecutivas, aunque se encuentre lleno de combustible



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

Oficinas Centrales y CEDIS

Av. Henry Dunant 5155 • Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32310
Tel. (656) 686-2260 • Fax (656) 686-2202

Oficinas Administrativas

Av. Plutarco E. Calles 744, Nte. • Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32310
Tel. (656) 686-2200 • Fax (656) 686-2201

USA

3912 Frutas Ave. • El Paso, Texas • 79905
Tel. (915) 544-6367 • Fax (915) 544-0109

3. Coloca la palanca del estrangulador en la posición "frio"



4. Colocar la maquina sobre el suelo, debe quedar firmemente apoyado en el soporte del motor y el deflector



5. Sujetar el mango de arranque con la mano derecha, despues tirar lentamente el mango de arranque hasta que sienta el gancho del mismo y en seguida darle un tirón fuerte y rápido al mango de arranque.



6. Tan pronto arranque el motor oprima el bloqueo y tire del gatillo de aceleración. La perilla del estrangulador se mueve automáticamente a la posición de marcha I. Después de arrancar un motor en frío, caliéntelo por medio de abrir el acelerador varias veces.



7. La cabeza de segado y las cuchillas para el pasto no deberán tocar el suelo. Al realizar la actividad de corte de césped siempre se deberá usar lentes y cinturón de seguridad



8. Una vez terminada la actividad, apagar la desbrozadora y limpiarla



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

POLÍTICA DE SEGURIDAD

1. El cuidado de la desbrozadora y del recipiente de mezcla será responsabilidad del gerente de estacion donde se encuentre. Por lo tanto, se deberán resguardar en la oficina para que este en la mira de la cámara de vigilancia.
2. El mantenimiento preventivo y correctivo de la desbrozadora y la elaboración de la mezcla será responsabilidad de los supervisores de mantenimiento ARCO
3. El encendido en frio y el llenado del depósito de mezcla son actividades exclusivas del gerente de estacion
4. Se deberá llenar la bitácora de uso de desbrozadora por cada actividad y tener impresa en la pared de la oficina
5. El préstamo de la desbrozadora será por solicitud y autorización del supervisor de ventas.

Departamento
Operación y Ventas Arco-Petrol



Almacenes Distribuidores de la Frontera S.A. de C.V.

Oficinas Centrales y CEDIS

Av. Henry Dunant 5155 • Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32310
Tel. (656) 686-2260 • Fax (656) 686-2202

Oficinas Administrativas

Av. Plutarco E. Calles 744, Nte. • Cd. Juárez, Chih. • C.P. 32310
Tel. (656) 686-2200 • Fax (656) 686-2201

USA

3912 Frutas Ave. • El Paso, Texas • 79905
Tel. (915) 544-6367 • Fax (915) 544-0109